



Озонатор за въздух и вода **INN-553**

Инструкции за употреба

Благодарим Ви за закупуването на този озонатор за въздух и вода! Озонът подобрява качеството на въздуха в закрити помещения, унищожава бактериите и предотвратява появата на неприятни миризми. Водата с озон може да бъде използвана за измиване на плодове и зеленчуци, запазвайки техните качества, за козметични цели, като подобрява цялостното състояние на организма. Моля, преди употреба, прочетете внимателно тези инструкции за употреба и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът **НЕ** носят отговорност при наранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за употреба и безопасност!

Инструкции за безопасност

- Опаковъчните материали (пликове, картони и хартия, полиестер и др.) **НЕ СА** играчка. **НИКОГА** не ги оставяйте в обсега на деца, тъй като това крие риск от опасност за здравето им. Изхвърляйте опаковките само на предвидените за това места!
- След като разопаковате уреда се уверете, че той не е бил повреден по време на транспортирането му. Ако имате съмнения за повреда или откриете такава, **НЕ** го използвайте! Потърсете оторизиран сервиз или го върнете на мястото на закупуване!
- Този уред е предвиден за домашна употреба на закрито, като озонатор за въздух и вода. Всяка различна употреба може да доведе до повреди и/или наранявания.
- **НЕ** използвайте уреда, ако е бил изпуснат, ударен, повреден или изглежда повреден!
- **НИКОГА** не се опитвайте да разглобявате или модифицирате озонатора! Това може да доведе до риск от повреда или нараняване. Ако уредът не функционира правилно или е повреден, **НЕ** се опитвайте да го поправите или разглобите! Занесете го в оторизиран сервиз!
- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с физически и/или психически разстройства, само ако са под внимателното наблюдение от лицата, отговарящи за тяхната безопасност!
- **ВИНАГИ** съхранявайте и използвайте озонатора извън обсега на деца! Той **НЕ** е играчка!
- **ВИНАГИ** поставяйте на плоска, равна и стабилна повърхност, когато го използвате.
- **НИКОГА НЕ** използвайте на открито, в близост до вани, басейни и във влажни помещения.
- Не поставяйте предмети в отворите на озонатора и не ги покривайте по време на работа!
- ВНИМАНИЕ! Никога не излагайте продължително време или директно на струята от уреда деца, възрастни хора или такива със здравословни проблеми.**
- Не излагайте озонатора продължително време на пряка слънчева светлина или източници на топлина!
- **НИКОГА НЕ** използвайте агресивни или абразивни препарати и гъби, за да го почистите!
- Не позволявайте уредът, кабелът или щепселът да влизат в контакт с горещи предмети и повърхности!
- **НИКОГА НЕ** дърпайте или опъвайте кабела, за да преместите или повдигнете озонатора!
- **ВИНАГИ** използвайте в добре вентилирани помещения и оставайте минимум 20 см. свободно място от всяка страна на озонатора! **НИКОГА НЕ** го поставяйте под или в близост до пердета и завеси!
- Препоръчително е да се използва в сухи помещения. Пазете от контакт с вода и течности!
- **НИКОГА НЕ** обръщайте озонатора с основата нагоре и не го потапяйте във вода или други течности!
- Когато използвате уреда за озониране на вода, винаги го поставяйте на по-високо място от нея.
- **НИКОГА НЕ** използвайте в горещи помещения с температура над 42°C!
- Когато използвате уреда на място, което няма вентилация и не може да се проветри, напуснете помещението за 30-40 мин.

Инструкции за употреба

Технически характеристики:

- 5 програми на работа
- 2 камъка за озониране
- Дигитален дисплей
- Захранване: 220-240 V ~ 50 Hz
- Мощност: 18 W
- Обхват на действие: 100 m³

Употреба:

- Свържете щепсела с контактната мрежа. Използвайте само контакти в изправност!
- Натиснете бутона за вкл./изкл. и изберете програмата/времето за работа с бутоните „+“ и „-“.
- Озонаторът разполага с 5 различни програми: 5 мин. ; 10 мин. ; 15 мин. ; 30 мин. ; 60 мин.
- Ако искате да озонирате вода, поставете единия край на маркуча в отвора на уреда и камъка в другия му край. Потопете камъка в контейнера с вода и поставете озонатора на по-високо място от него.
- За да изключите уреда, натиснете бутона вкл./изкл. Моторът ще продължи да работи още няколко секунди, след което ще се изключи. След това можете да извадите щепсела от контактната мрежа.



Приложение

Програма / време

Функция

• Измиване на риба и месо • Съхранение на храна	• Дезинфекция на храни / 5 мин.	• Премахва миризми и бактерии • Запазва свежестта на храните
• Измиване на плодове и зеленчуци	• Премахване на бактерии / 10 мин.	• Разтваря и премахва пестицидите и бактериите от повърхността на плодове и зеленчуци
• Почистване на дрешки и играчки на деца и домашни любимци • Почистване на повърхности и мебели • Устна хигиена	• Пречистване и хигиенизиране / 15 мин.	• Премахва мизирми и хигиенизира играчки, дрешки и др. • Убива бактерии и микроби в устната кухина • Предпазва от появата на насекоми • Почиства кухненски плотове и маси за хранене
• Поставки за обувки, дрешници, ново-ремонтирани и боядисани стаи • Премахване на миризми • По време на готвене	• Премахване на миризми / 30 мин.	• Предотвратява появата на силни и остри миризми, бактерии и дори влага при кожени и тренировъчни обувки и аксесоари • Разтваря и предотвратява появата на формалдехиди и миризми, включително появили се по време на готвене
• Почистване на текстил и повърхности	• Дезинфекция / 60 мин.	• Премахва бактерии от предмети и повърхности • Премахва миризми от текстил и дрехи

Отстраняване на неизправности:

- **От камака не излиза въздух:** Маркучът е прегънат или камъкът е повреден. Проверете ги за повреди, запушване или прегъване.
- **От уреда излиза въздух, но не и озон:** Озонаторът не функционира правилно. Потърсете сервис.
- **Дисплеят не свети:** Щепселът може да не е поставен добре. Проверете го и го свържете отново с контакта.
- **От уреда излиза странен шум:** Прекалено малко количество вода по време на озониране или уредът е поставен върху неравна и нестабилна повърхност. Озонаторът работи най-добре с между 20 и 40 см. вода в контейнера. Поставете го на стабилна повърхност.

Този продукт отговаря на всички приложими наредби и директиви на ЕС.

Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (ОЕЕО)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките му компоненти в специализиран център за разделно събиране на електронни и електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.



Дистрибутор: "Ню Вижън Бутик" ЕООД
гр. София, Студентски град,
ул. Иван Багрянов №19А, ет. 1, ап.4,
тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116
www.vip-giftshop.com ; www.cookandhome.bg