



ЕЛЕКТРОННА КУХНЕНСКА ВЕЗНА

INN - 123 R ; W

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за закупуването на тази електронна кухненска везна INN-123 - надежден кухненски помощник за бързо и точно измерване на храни и съставки.

За правилна употреба на продукта, моля, прочетете внимателно следните инструкции и запазете ръководството за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- За правилното използване на продукта, моля, прочетете следното ръководство с инструкции. Неправилната употреба може да доведе до повреда на уреда.
- Използвайте този продукт само по предназначение, както е описано в това ръководство - като електронна кухненска везна, само за домашна употреба. Всяка друга употреба се счита за неправилна и опасна.
- Дръжте всички опаковъчни материали (пластмасови торби, картонени опаковки, полистирол и т.н.), на недостъпно за деца място, тъй като те са потенциално опасни и трябва да се третират както се изисква от закона.
- Този кантар не трябва да се използва, за да се претеглят предмети или вещества за търговски сделки, да се произвеждат лекарства, да се изчисляват такси, тарифи и др., които се определят от теглото.
- Винаги поставяйте продукта на равна и стабилна повърхност. Не работете в близост до мобилни телефони, радиостанции, компютри, или други електронни устройства.
- Ако везната спре да работи, сменете батерията с нова. Ако все още не работи, се обърнете към специализиран сервис.
- Не се опитвайте да ремонтирате везната сами. Ремонтът на този тип продукти трябва винаги да се извършва от високо специализиран и оторизиран персонал, и компонентите и резервните части трябва да бъдат оригинални.
- Когато везната е изключена, не поставяйте и не съхранявайте никакви предмети върху нея.
- Избягвайте разклащане, изпускане и небрежно отношение към везната. Това е прецизен уред и трябва да се работи с него внимателно.
- Отделете достатъчно време за загряване на везната при включване. Включете я и изчакайте няколко секунди, за да могат вътрешните компоненти са се стабилизират преди претегляне.
- Бъдете внимателни при работа с уреда и при поставянето на продукти за претегляне.
- Използвайте и съхранявайте везната в чиста и суха среда. Прах, мръсотия, влага, вибрации, въздушни течения и близост до друго електронно устройство могат да се отразят на точността на везната.
- Везната е проектирана да бъде използвана дълго време, но избягвайте небрежно и грубо отношение, тъй като това може трайно да повреди вътрешния сензор и да анулира гаранцията.
- Ако продуктът не се използва за дълъг период от време, Ви препоръчваме да извадите батерията, тъй като евентуално изтичане на течност от нея може да го повреди.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Капацитет: 5кг (11lb)
- Отклонение: ±1гр (0.1oz)
- Мерни единици: гр (g) / унция (oz)
- LCD дисплей
- Автоматично изключване
- Индикатор за изтощена батерия
- Индикатор за претоварване
- Тара функция (тегло на опаковката)
- Захранване: 1 x CR2032 батерия - включена
- Размери: 18см x 20см x 1,8см
- Налична в 2 цвята: червен; бял

УПОТРЕБА

- Отстранете опаковачния материал от везната, отворете отделението за батерии и поставете 1 x CR2032 батерия, според правилния поляритет.
 - Поставете везната на равна и стабилна повърхност.
 - Включете я, като натиснете бутон ON/OFF. Първоначално на дисплея ще изпише „888.8.8“, след което ще се появи „0“ и везната е готова за използване. Изберете желаната мерна единица (г (g) / унция (oz)) от бутон UNIT.
- ВНИМАНИЕ: НЕ поставяйте купа с храна за измерване, докато на дисплея не изпише „0“!**
- За да изключите везната, натиснете отново бутон ON/OFF.

ТАРА ФУНКЦИЯ

- Първо включете везната.
- Поставете купата или друг съд върху платформата на везната. За да нулирате нейното тегло, натиснете бутон ON/OFF. На екрана ще изпише „0“. Трябва да извършите тези стъпки преди да добавите храна в купата!

Забележка: Ако поставите съда върху платформата на везната преди да я включите, тя автоматично ще изключи неговото тегло и ще започне измерването от 0.

Забележка 2: Ако премахнете цялата тежест (вкл. и на съда) от везната, на екрана ще изпише отрицателна стойност. За да нулирате стойността, натиснете бутона на ТАРА функцията (ON/OFF).



Бутон за смяна на мерната единица

Бутон за вкл./изкл.; ТАРА ф-ция

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Уредът се изключва автоматично след неизползване в продължение на 30 секунди.

ЛЕГЕНДА НА ГРЕШКИТЕ

- Когато на дисплея се покаже надписа „oL“, това означава, че везната е претоварена (над 5кг). Отстранете незабавно продукта от везната, за да се предотврати повреда на измерващите сензори.
- Когато на дисплея се покаже надписа „LO“ или символът на батерията, това означава, че батерията е изтощена и трябва да се замени с нова.

ПОСТАВЯНЕ И СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

Използвайте 1 x CR2032 батерия. За да смените батерията, отворете отделеното за батерии на гърба на везната и поставете батериите според правилния поляритет. Поставете обратно капачето на отделението за батерии. Използвайте батерия само от посочения вид и размер.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Никога не потапяйте везната във вода или други течности. Преди да почистите продукта, извадете батерията. Почиствайте продукта с мека и влажна кърпа, като внимавате да не попадне вода във вътрешността на везната. Не използвайте химически и агресивни препарати и/или разтворители. Почиствайте везната веднага след контакт с мазнина, оцет и силно ароматизирани и оцветяващи храни. Избягвайте контакт с киселинни цитрусови сокове. Винаги съхранявайте продукта далеч от източници на топлина, слънчева светлина, влага. Използвайте и съхранявайте везната в чиста и суха среда. Прах, мръсотия, влага, вибрации, въздушни течения и близост до друго електронно устройство могат да се отразят на точността на везната.



Дистрибутор: "Ню Вижън Бутик" ЕООД
гр. София, Студентски град, ул. Иван Багрянов №19А,
ет. 1, ап.4, тел: 02/ 962 86 86; 0888 705 116
www.nvb-bg.com; www.vip-giftshop.com; www.cookandhome.bg

innoliving

Innoliving Spa

Via Merloni, 9 - 60131 Ancona - Italy

INN-123 Digital Kitchen Scale

Max 5 Kg Div=1g

3V == (1xCR2032 batt.)

Household use only

MADE IN CHINA

LOT: WWYY

Rev.02_02.2015



Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (OEEO)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките му компоненти в специализиран център за разделно събиране на електронни и електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното събиране за извездане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.



Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.



Продуктът е безопасен при контакт с храни.

Внимание: Спецификациите и дизайна на продукта подлежат на промяна без предизвестие от страна на производителя.