

# Инструкции за употреба и поддръжка на стъклени чайници, кани, чаши за чай и аксесоари Bredemeijer®

Благодарим Ви, че избрахте оригиналните стъклени чайници и аксесоари за чай на Bredemeijer® !

Всички те са създадени с любов и отношение към приготвянето и консумирането на приятна и ароматна чаша прясно приготвен чай! Изработени са от висококачествено топлоустойчиво боросиликатно стъкло и неръждаема стомана (при моделите със стоманен филтър).

За да съхраните и използвате максимално дълго време стъклените аксесоари за чай, моля, прочетете, спазвайте и запазете за бъдещи справки тези инструкции!

## Инструкции за употреба и поддръжка

• В случай, че закупеният от Вас артикул разполага със стоманен филтър, преди първа употреба проверете дали стоманеният пръстен е поставен правилно в отвора на чайника/каната/чашата. Ако е хлабав, пада или седи неправилно, можете да го оправите чрез внимателно наместване на металните пластини от долната му страна (Фиг. 1).

**ВНИМАНИЕ!** Капаците на чайниците, каните и чашите за чай не се затварят плътно. При наливане / наклоняване придържайте капака.

**ВНИМАНИЕ!** Капаците и филтрите се нагорещават бързо, след като в тях е налята гореща вода / чай! Винаги внимавайте, когато ги докосвате!

• Преди първа употреба почистете добре артикула и всичките му части. Можете да използвате топла вода и неагресивен и неабразивен препарат за съдове. Изплакнете ги добре и ги оставете да изсъхнат напълно. Можете да ги подсушите със суха и мека кърпа.


• **НИКОГА НЕ** използвайте абразивни и/или твърди гъби и четки за почистването на тези артикули!

• След употреба изплакнете чайника/каната/чашата и техните филтри с топла вода.

• В районите с по-варовита / по-твърда вода е възможна появата на варовик от вътрешната страна на артикулите. Можете да го почистите, използвайки разтвор от вода и бял оцет или разтвор от пречистена сол за почистване и вода.

• Артикулите от боросиликатно стъкло и техните филтри (стоманени и стъклени) са подходящи за почистване в съдомиялна машина. Използвайте неабразивни препарати за почистването им - препоръчително е да бъдат или течни, или под формата на гел. Препоръчва се да почиствате стъклените артикули на Bredemeijer® на ръка, под течаща вода.

**ВНИМАНИЕ!** Стъклените чайници, кани и чаши **НЕ СА** подходящи за употреба във фурна, готварска печка, микровълнова печка, върху електрически, стъклокерамични и газови котлони, както и други източници на директна топлина! Стъклените чайници от серия Minuet, Verona и Bari, могат да бъдат подгривани, използвайки приставките за подгриване на съответните серии. Те са предвидени да бъдат напълнени с вряща или гореща вода, но не могат да се използват за загряване на вода и течности! Неправилната употреба и/или поддръжка на тези стъклени артикули може да доведе до тяхната **повреда и/или наранявания!**



Фиг. 1