



# innoliving

easy tech, easy life

## ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЗАГРЯВАЩА ВЪЗГЛАВНИЦА

INN-074

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим Ви за закупуването на Електрическа Загриваща Възглавница INNOLIVING INN-074. За правилното инсталиране, използване и поддръжка на продукта, прочетете внимателно следните инструкции за употреба и запазете ръководството за бъдещи справки.

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



- След отстраняване на опаковъчните материали, се уверете, че продуктът е без видими повреди и дефекти. В случай на съмнение, не използвайте уреда и се обърнете към дистрибутора.
- Дръжте всички опаковъчни материали (пластмасови торби, картонени опаковки, полистирол и др.) на недостъпно за деца място, тъй като те са потенциално опасни и трябва да се третираат, както се изисква от закона.
- Ако продуктът се използва от лица (включително деца под 8 годишна възраст) с намалени физически, сетивни или умствени способности, се препоръчва внимателно наблюдение и надзор, както и подробно запознаване на тези лица с мерките за безопасност, както и възможните повреди, причинени от неправилно използване на уреда.
- Уредът не е играчка! Не позволявайте на деца да играят с него!
- Почистяване и поддръжка на уреда може да се извършва от деца под 8 годишна възраст само при внимателно наблюдение от възрастен.
- За да се избегнат инциденти, никога не оставяйте уреда без надзор в присъствие на деца по време на загреващата фаза. Препоръчително е да го държите на разстояние от тях.
- Не използвайте уреда ако захранващият му кабел или контакта са повредени, или ако забележите неизправности, както и ако уреда е попаднал в контакт с вода. В такива случаи се свържете със високоспециализиран и оторизиран за целта персонал.
- Винаги изваждайте захранващия кабел от контакта при установен проблем или съмнение за такъв.
- Не използвайте уреда по време на загреващата фаза. След като уредът се затопли (зареди) извадете захранващия кабел от контакта и използвайте възглавничката.
- Не пробощдайте тъканта на възглавничката с игли или др. остри предмети. Преди всяка употреба се уверявайте в цялостта ѝ.
- Не поглъщайте течността, която се съдържа в торбичката на електрическата възглавничка. Никога не опитвайте да сменяте водата в торбичката.
- Кабелът на уреда трябва да е внимателно и правилно свързан. Не сменяйте кабела на уреда по никакъв повод. Не използвайте адаптери.
- Не използвайте уреда ако е паднал на земята и има видими следи на повреда и неизправност.
- **НЕ** сядайте и **НЕ** лягайте върху възглавничката!

- Не дърпайте кабела. Уверете се, че кабелът не е усукан и/или прегънат. Повреден кабел може да предизвика електрошок. Ако захранващият кабел е повреден той трябва да бъде заменен с нов от високоспециализиран и оторизиран за целта сервиз или официалния дистрибутор на продукта.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако възглавницата попадне в контакт с вода - не я използвайте!
- Съхранявайте уреда далеч от източници на топлина, слънчева светлина, влага, остри предмети и др.
- Не използвайте уреда, докато се къпете. Не дръжте уреда и захранващия му кабел с влажни/мокри ръце.
- Не използвайте уреда за други цели, освен за тези описани в това ръководство за употреба.
- Уредът е предназначен за домашна употреба.
- Поправка на уреда трябва да се извършва само от високоспециализиран и оторизиран за целта персонал, а заменените части трябва да бъдат оригинални.
- Уредът не трябва да се използва върху чувствителни и деликатни зони на тялото.
- Препоръчително е да не използвате възглавницата директно върху кожата. Поставете тъкан или дреха между Вас и продукта.
- Този продукт не е предназначен да се използва от лица, нечувствителни към топлина или неспособни да реагират на прегряване.
- Не почиствайте уреда в пералня.

## ИНСТАЛИРАНЕ И УПОТРЕБА

Поставете уреда на гладка и стабилна повърхност.

Плъзнете пластмасовото капаче в индикираната от стрелката посока, след което свържете кабела с контакта.


На съединителя се активира LED светлина.



Пластмасово капаче



LED индикатор



Съединител

Електрическата възглавница се загрева бързо (10-15 минути) и безопасно. В края на загреващата фаза, температурата на повърхността ѝ достига приблизително 50°C и LED индикаторът на захранващия кабел се изключва.

След като стане това, извадете кабела от контакта и от уреда. Водата в торбичката се е загреяла, и уредът е готов за употреба.

Електрическата възглавница поддържа комфортна топлина от 2 до 6 часа, в зависимост от температурата в помещението. Когато водата в торбичката се охлади, можете да повторите същата процедура и за я загреете пак. Когато приключите с употребата, изчакайте докато възглавничката се охлади изцяло, след което можете да я приберете.

## ПОДДРЪЖКА

Тъй като уредът не може да се мокри и пере, препоръчваме да го покривате със сменяема калъфка по време на употреба, за да не се замърсява и захаява. Съхранявайте уреда на сухо и чисто място, далеч от слънчева светлина и източници на топлина. Влагата може да повреди уреда.

В случай на кожен обрив, възпаление, контузии, проблеми с кръвообращението и оток, се консултирайте с лекар преди да използвате електрическата възглавничка.

Водната торбичка не е медицинско устройство и не е предназначена за терапевтично лечение. Трябва да се използва само за домашна употреба. В случай на ревматизъм, дисменорея, болка в главата и други мускулни и костни болки и схващания, се консултирайте с лекар преди употреба на уреда.

## ЕТИКЕТ



Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014/2012/19/UE за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (OEEO)". Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да бъде извърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да извърши уреда и всичките му компоненти в специализиран център за разделно събиране на електронни и електрически отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последици за околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното извърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се извърлят на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното извърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните последици за околната среда и човешкото здраве.



Продуктът отговаря на всички приложими Европейски норми и регламенти.



Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.



Продуктът е електрически клас II



**NEW VISION boutique**

Дистрибутор:  
 "Ню Вижън Бутик" ЕООД  
 гр. София, Студентски град,  
 ул. Иван Багрянов №19А,  
 тел: 02/ 962 86 86;  
 0888 705 116

[www.vip-giftshop.com](http://www.vip-giftshop.com)  
[www.cookandhome.bg](http://www.cookandhome.bg)