

Часовник/лампа със сензор и термометър - MOONLIGHT арт. № 162003



Инструкции за употреба:

- Включете уреда от бутона (5) в задната му част. Бутоната има 3 позиции: включено, изключено и автоматичен режим. Когато бутоната е в позиция включено или автоматичен режим, натиснете и задръжте бутоната „SET“ за 2 сек., след което на дисплея ще светне. С бутоните „нагоре“ и „надолу“ можете да изберете съответната настройка. Натиснете „SET“, за да потвърдите избора. Когато влезете в режим на настройка, при всеки потвърден избор ще преминете към следващия параметър, както следва: 12 ч/24 ч режим ; час ; минути ; °C/°F ; дисплей ; изход.

Бележка: Ако не натиснете бутон в рамките на 15 сек., уредът ще се върне на началния екран.


- Уредът разполага с 3 режима на работа на екрана: цикличност L01 (5 сек. време - 3 сек. температура) ; само време L02 ; само температура L03.

- Когато сте избрали автоматичен режим, сензорът за движение се включва и засича движение до 5 м. Когато засече движение, светлината се включва за 16 сек. Можете да промените интензитета на светлината от бутоната „SET“.

Бележка: Докато зареждате батерията на уреда, той може да генерира допълнителна топлина. За правилни резултати на отчитане на температура спрете да зареждате уреда.

- Когато батерията се изтощи, символът  ще започне да примигва. Поставете кабела за зареждане и заредете батерията, докато символът не изчезне от екрана.

ВНИМАНИЕ: Ако уредът не работи правилно, го заредете напълно и опитайте отново. Ако продължавате да имате проблеми, натиснете бутоната за рестартиране „RESET“.



- 1 - Време
- 2 - Настройки „SET“
- 3 - Бутон „нагоре“
- 4 - Бутон „надолу“
- 5 - Бутони за избор на режим

- 6 - Вход за зареждане
- 7 - Бутон за рестартиране „RESET“
- 8 - Магнит за закачване
- 9 - Сензор